

Инструкция Угловой диван-кровать «Палермо 16, 18»

Угловой диван-кровать «Палермо 16, 18» предназначен для постоянного сидения и сна.

Конструкция дивана является разборной для удобства транспортировки.

Установите диван в необходимом месте. Для организации спального места уберите с дивана все подушки, затем возьмитесь двумя руками посередине за фасадную часть, приподнимите и потяните сидение вперёд на себя, поставьте на ножки. В этом положении станет доступен бельевой ящик сидения. Опустите спинку в горизонтальное положение, на освободившееся место. **Внимание!** Для удобства подъёма спинки в вертикальное положение в диване предусмотрен хлястик. Опуская спинку, выведите ручку хлястика между сидением и верхней частью спинки.

Сборка дивана в первоначальное положение производится в следующей последовательности: возьмитесь за хлястик и приподнимите спинку, затем руками установите её в вертикальное положение. Слегка приподнимите сидение и движением от себя, придерживая, опустите.

В угловом элементе в виде оттоманки находится второй бельевой ящик. Чтобы получить доступ возьмитесь за середину выступающего края углового элемента и поднимите сидение. **Внимание!** Перед началом эксплуатации дно бельевых ящиков необходимо протереть мягкой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Спинка	1 шт.
2. Фальш-спинка	1 шт.
3. Ящик и сидение (с шагающим механизмом)	1 шт.
4. Оттоманка (ящик с подъемным механизмом)	1 шт.
5. Боковина	2 шт.
6. Подушка приспинная большая	3 шт.
7. Фурнитура	1 комплект. (2 болта М8 х 30, 2 шайбы, 3 винта М6х50, 9 шурупов 3,5х32, 2 крепёжных двойных соединителя)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед началом сборки прочитайте внимательно всю инструкцию. Сборку необходимо производить вдвоём. Вам понадобится ключ гаечный на 13, отвёртка крестовая.

1. Соедините фальш-спинку с оттоманкой. Для этого откройте ящик оттоманки и вставьте болты М8 х 30 с шайбами с внутренней стороны ящика в готовые отверстия, аккуратно закрутите болты в ответные отверстия фальш-спинки. **Осторожно не перетяните!**
2. Установите шагающую секцию рядом с оттоманкой. Поднимите сидение шагающей части в крайнее верхнее положение.
3. Скрепите секции между собой при помощи входящих в фурнитуру двойных соединителей: сначала передние замки затем задние. Закройте оттоманку. Опустите сидение в разложенное положение.
4. Убедитесь, что петли на задней части ящика сложены. Уложите спинку отверстиями вниз на ящик. Поднимите шарниры на ящиках и сначала наживите, а затем прикрутите их винтами М 6х50 через соответствующие центральные отверстия к жёстким частям спинок. Затем вкрутите ещё по 3 шурупа в каждый шарнир.
5. Поднимите прикрученную спинку в вертикальное положение.
6. Поднимите сидение шагающей секции в крайнее верхнее положение. Соедините боковину с диваном со стороны шагающей секции: для этого вставьте замки боковины в зацепы на боковой части ящика. Боковина установлена, если оба замка на боковине зашли в зацепы до упора. Опустите сидение.
7. Поднимите сидение оттоманки. Соедините вторую боковину с ящиком оттоманки с помощью соединителей. Закройте оттоманку.
8. Уложите подушки к спинке.